



Pad Café: Diametros: 13" - 17" - 20"



Hoja Técnica

Descripción:

- Disco de Limpieza para para uso en máquinas con un rango entre 175 y 300 RPM (Revoluciones por minuto)
- Diametros: 13" - 17" - 20"
- Se conforma a pisos desnivelados.

Empaque:

- Contenido: 5 Discos x Caja.

Operación:

- Remoción fuerte.

Usos:

- Para lavado de pisos muy sucios.
- Remoción total de acabados viejos, ceras, grasas y suciedad acumulada.
- Usar en complemento con detergente removedor o desengrasante

Recomendaciones:

- Después de su uso, para eliminar la suciedad acumulada, dejar en remojo con detergente removedor o desengrasante y enjuagar con agua a presión.
- No guardar sin limpiar el disco.

Precauciones:

- No usar en pisos blandos (Alfombras, madera, corcho, carpetas de caucho o similares, mármol con terminación "espejo").
- Usar en complemento con detergente removedor o desengrasante
- En superficies lisas: si el piso tiene dibujo bajo o sobre relieve, está roto o dañado se recomienda el uso de cepillos

Mantenimiento:



Remueva el pad.



Limpie el pad mientras esté húmedo. Si está seco, remojar en un compartimiento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.

Código de Barras	Descripción Producto	Medidas
61-5000-4453-4	Discos Limpieza 7100 Café	13"
61-5000-4457-5	Discos Limpieza 7100 Café	17"
61-5000-4460-9	Discos Limpieza 7100 Café	20"

Para mayor información:

3M Centro de Atención al Consumidor

600-300-3636

E-mail: atencionconsumidor@3m.com