

Fibra Power Pad Scotch-Brite

Ficha Técnica



■ Descripción

Fibra de color azul que se utiliza para una limpieza ultra efectiva sin rayar (raya hasta 8 veces menos que fibras convencionales) es especial para la limpieza de acero inoxidable y otras superficies metálicas en general. Está compuesta por fibra sintética, resina y mineral abrasivo que es el responsable de la acción de remoción de suciedades, grasas, manchas de agua, etc. La fibra Power Pad 2000 tiene el grano mineral abrasivo distribuido uniformemente por toda la superficie tanto exterior como interior de la fibra, lo que permite que el grano mineral esté constantemente expuesto a la superficie a limpiar, lográndose una mejor acción de remoción de suciedades en la superficie a limpiar y una durabilidad mayor que las fibras alternativas del mercado, las que solo tienen grano mineral abrasivo en las caras externas de la fibra.

Es altamente resistente a químicos y tiene forma ergonómica que permite sujetarla fácilmente, y a la vez, ejercer suficiente presión en un punto o sección de la fibra para lograr mayor remoción de suciedad. Remueve suciedades hasta 4 veces más rápido que otras fibras comerciales convencionales, haciendo los procesos de limpieza más productivos.

Es una fibra certificada por la normativa HACCP asegurando la inocuidad de los componentes que la forman.

■ Aplicaciones

Limpia múltiples superficies: especialmente de acero inoxidable, maquinaria industrial, utensilios y muebles de cocina, mesones, hornos, campanas, ollas, vajillas, sartenes, fregaderos, lockers, aparatos electrodomésticos, ascensores, entre otros.

Fibra compatible con el uso de detergentes para vajilla y desengrasantes de superficies.

Se puede usar en hoteles, restaurantes, casinos y en general con cualquier instalación que cuente con cocina y mueblería de acero inoxidable.

Además, es especialmente útil en limpieza para plantas de alimentos, en áreas procesadoras, en donde existen mesones de acero inoxidable y se requiera no rayar la superficie para evitar nichos de microorganismos en ranuras del metal que se forman debido a rayaduras.

■ Mantenición y Precauciones

Una vez saturadas ambas caras de la fibra, enjuáguela al chorro de agua (con la mayor presión posible). Si es posible, utilice agua caliente.

Para hacer más efectiva la limpieza de la fibra, puede remojarse previamente en una solución con jabón o detergente y después enjuagarse.

Deje escurrir y dejar secar al aire. Puede luego de limpiar la fibra, dejarla sumergida en desinfectante, posteriormente enjuagar y dejar escurrir.

Procure limpiar la fibra después de utilizarla, no importando si está o no saturada.

Nunca use objetos como espátulas o cuchillos para limpiarla. El uso de estos objetos dañará irremediablemente la fibra.

■ Empaque

Caja que permite tener un mejor control y orden del producto. Contenido: 20 Fibras por Caja.

Stock Number	Descripción del Producto	Medidas
70-07072423-5	Fibra Power Pad Scotch-Brite	160 x 100 mm