

FICHA TECNICA

ELECTRICO APARATO + 2 RECARGAS

Características

- Ahora dura hasta 100 días por repuesto (usándolo en la intensidad más baja).
- Libera fragancia hacia arriba y adelante.
- Entrega fragancia continua y duradera a tu hogar.
- El usuario puede controlar el nivel de fragancia.
- Fórmula de origen natural, enriquecida con Aceites Esenciales.

Descripción larga

Mejora la historia de aroma de tu hogar con el Eléctrico Manzana y Canela de Air Wick®. Captura la frescura y la calidez de las notas dulces y especiadas que acogen a tus huéspedes como una manta caliente en un día de otoño. Los Eléctricos de Air Wick® contienen aceites esenciales naturales. Cada repuesto de Air Wick® ofrece hasta 100 días* de fragancia continua y cuidadosamente mezclada en toda tu casa, oficina o cualquier espacio. Además, incluye un regulador de intensidad para que lo ajustes de acuerdo a tu preferencia y tengas la fragancia perfecta para tu espacio.

Composición

Fragancia con aceites esenciales naturales. Libre de ftalatos y colorantes.

Precauciones

ADVERTENCIAS: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE QUE EL APARATO SE UTILICE POR PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. Líquido combustible. El difusor eléctrico no funcionará correctamente y tendrá fugas si se conecta en forma lateral o de cabeza. Adapte la posición del enchufe para instalarlo correctamente. Riesgo de descarga eléctrica. Este producto no es un juguete. Para uso de adultos solamente. Úsese únicamente en una salida eléctrica de 220 voltios que funcione correctamente. NO se debe usar con extensiones. NO cambie el repuesto cuando el aparato esté conectado. NO usar en forma continua. NO obstruya ni bloquee el flujo de aire del producto. NO coloque cerca de una fuente de calor o luz solar directa. Mantenga siempre la botella y el aparato en posición vertical. Sólo uso en interiores. NO coloque en un área donde pueda ser susceptible a golpes fuertes. Use sólo en áreas bien ventiladas. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente antes de quitar o insertar el repuesto de fragancia. NO coloque el frasco ni la tapa de aceite de fragancia sobre superficies de madera, pulidas, pintadas o plásticas, ni coloque ningún objeto a una distancia de 30 cm, por encima del difusor. NO desmonte la unidad del difusor ni modifique la clavija de ninguna manera. En caso de derrame sobre cualquier superficie, limpie inmediatamente. NO manipule el aparato con las manos mojadas. NO introduzca objetos extraños, puntiagudos o metálicos dentro del aparato eléctrico. Desconecte el aparato cuando no esté en uso. NO cambie el repuesto con el aparato enchufado. El producto NO debe ser

usado para otros propósitos. Almacene el aparato y el repuesto en un lugar seco. Conserve este envase para referencia. Los aromatizantes de ambiente no sustituyen las buenas prácticas de higiene. Personas sensibles a los perfumes deben ser cautelosas al utilizar el producto. USE ÚNICAMENTE REPUESTOS AIR WICK CON EL APARATO AIR WICK. EL USO DE OTROS REPUESTOS PUEDE PRODUCIR RIESGO TÓXICO O DE INCENDIO. Nocivo para organismos acuáticos con efectos duraderos. Una vez terminado el contenido deseche el envase en el contenedor de reciclaje adecuado. PRECAUCIONES: Irritante para la piel y los ojos. NO ingerir. Evite el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usar. Lave las manos con agua y jabón después del uso. RIESGOS A LA SALUD: Contacto con los ojos: Causa seria irritación. Puede ocasionar enrojecimiento o lagrimeo por contacto directo. Contacto con la piel: Causa irritación. Puede causar enrojecimiento o reacciones alérgicas. Inhalación e Ingestión: bajo condiciones normales de uso, no se conocen efectos adversos. PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. Remueva la ropa y calzado contaminados, lávelos antes de volver a usar. Si se produce irritación de la piel o sarpullido: busque atención médica. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con abundante agua, moviendo ocasionalmente el párpado hacia abajo y arriba. Quitar lentes de contacto, si están presentes, y continúe enjuagando durante al menos 10 minutos. Si la irritación ocular persiste: busque atención médica. EN CASO DE INHALACIÓN: Retire a la persona afectada al aire fresco y colóquela en una posición cómoda para respirar. Si la respiración es irregular una persona entrenada puede proporcionar respiración artificial. Contacte a un médico en caso de que presente síntomas severos o persistentes por inhalación, contacto con ojos y /o piel. Evite el contacto con el producto en caso de ser necesario. Si se produce irritación de la piel o sarpullido: busque atención médica. EN CASO DE INGESTIÓN: Contacte a un médico de inmediato. Lave la boca con abundante agua. Coloque a la persona en un lugar y posición cómoda para respirar. No induzca el vómito, pero no lo detenga si ocurre espontáneamente. Dé a beber pequeñas cantidades de agua, deténgase si la persona se siente mal o está inconsciente. En caso de intoxicación, consulte a un médico y aporte esta etiqueta y/o envase, consulte al CITUC 2 2635 3800, las 24 horas, los 365 días del año.

Modo de Uso

1. Desconecte el dispositivo. Retire el frasco vacío jalando con cuidado hacia abajo del difusor. Desenrosque la tapa del nuevo frasco de fragancia.
2. Inserte el nuevo frasco de fragancia en el difusor hasta oír un “clic”. Asegurar que el frasco esté en posición vertical en todo momento.
3. Conecte el difusor en posición vertical a la toma de corriente, gire la clavija si es necesario.
4. Gire el disco en la parte superior del difusor para ajustar la intensidad a la posición deseada (punto más grande = máximo). Cambie el frasco cuando se vacíe.
5. Para reemplazar la botella de fragancia, retire el dispositivo de la salida y tire de la botella hacia abajo.